

各務原市民会館 音響設備

アイテム	型番		数量	備 考
パワーアンプ	d&b audiotechnik	D12	4	
パワーアンプ	d&b audiotechnik	D6	2	
パワーアンプ(10U)	d&b audiotechnik	D12	2	移動スピーカー用
プロセニアムスピーカー	d&b audiotechnik	T10	6	センターモノラル
サイドスピーカー	d&b audiotechnik	12S	2	
サイドスピーカー	d&b audiotechnik	12S-D	2	
サイドスピーカー	d&b audiotechnik	18S	4	
サイド補助ピーカー	d&b audiotechnik	Ti10P	2	サイドスピーカーと同系統
フロントスピーカー	d&b audiotechnik	5S	4	
固定FBスピーカー	d&b audiotechnik	8S	2	
移動FBスピーカー	d&b audiotechnik	MAX12	4	スタンド2本
移動スピーカー	d&b audiotechnik	T10	6	
移動スピーカー	d&b audiotechnik	B4-SUB	4	
ハンドワイヤレス	Panasonic	WX-TB816-K	6	B帯11.12.13.14.15.16
ハンドワイヤレス スイッチ付き	Panasonic	WX-4212C	4	B帯13.14.15.16
ピンワイヤレス	Panasonic	WX-TB831	6	B帯11.12.13.14.15.16
バウンダリーマイク	AMCRON	PCC160	6	
コンデンサーマイク	AKG	C391B	2	
コンデンサーマイク	AKG	C414-XLS	2	
ダイナミックマイク	SHURE	BETA58A	6	
ダイナミックマイク	SHURE	BETA57A	4	
ブームスタンド	K&M	ST210	6	
ミニブームスタンド	K&M	ST259	4	
エレベーターマイク	AKG	C414XLS	1	中央
エレベーターマイク	SONY	C-38B	2	上手・下手
エアーモニターマイク	AKG	C391B	2	
3点吊マイク	SCHOEPS	CMC5-U	2	
ミキサー	YAMAHA	M7CL－48	1	音響室
CDデッキ	TASCAM	CD-200i	1	音響室
ミキサー	YAMAHA	M7CL－48	1	下手袖ワゴンA
CDデッキ	TASCAM	SS-CDR200	2	下手袖ワゴンA
MDデッキ	TASCAM	MD-350	1	下手袖ワゴンA
カセットデッキ	TASCAM	202MKV	1	下手袖ワゴンA
SD/USBレコーダー	DENON	DN-F650R	2	下手袖ワゴンA
CDデッキ	TASCAM	CD-200i	1	下手袖ワゴンB
CDデッキ	TASCAM	CD-500B	1	下手袖ワゴンB
MDデッキ	TASCAM	MD-CD1BMK3	1	下手袖ワゴンB
MDデッキ	TASCAM	MD-CD1BMK3	1	2Uラック可搬型